Oak Village

クオーツ 報時付 掛時計

取 扱 説 明 書

取扱説明書番号 M364-ZXXZ

お買い上げいただきありがとうございます。

●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。

●お読みになった後も、必ず保管して必要に応じてご覧ください。

もくじ

ページ

1. 安全にお使いいただくために（はじめにお読みください）…… 2
2. 電池のご注意 （電池の正しい使い方）…… 3
3. 時計の使い方…… 4
4. 電池の交換…… 5
5. 時計の掛け方…… 6
6. お手入れについて …… 7
7. 時計の廃棄 …… 7
8. おもな製品仕様 …… 7

アフターサービスについて …… 裏表紙
お問い合わせ先

発売元 リズム時計工業株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。
本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

Oak Village はオークヴィレッジ株式会社の登録商標です。

1. 安全にお使いいただくために（はじめにお読みください）

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

この表示は、「**死亡または重傷などを負う可能性が想定される**」内容です。

この表示は、「**傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される**」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。
（表示の一例です。）

この表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。

この表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。

■誤飲による事故防止について

小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

本製品は精密機器です。
落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

■使用場所について

下記のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- ●温度が−10℃以下のところでは、プラスチックが劣化したり、電池の性能が低下することがあります。
- ●浴室など湿気が多いところ。
- ●ほこりが多く発生するところ。
- ●テレビ・OA 機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- ●軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

2. 電池のご注意 （電池の正しい使い方）

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

●プラス（+）、マイナス（−）を間違えない。
●長期間使用しないときは電池を取り外す。
●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
●時計が動いていても定期的に交換する。
●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
●幼児の手が届かないところに置く 。

電池の種類について

●本製品は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
●一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。
（例 . Panasonic オキシライド乾電池）

取り扱いについて

電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。

注意

●電池に傷をつけたり、分解しない。
●電池を充電しない。
●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
●電池をショートさせない。
●時計を使用しないときは電池を取り外す。

液もれが起きてしまったとき

警告

電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

注意

もれた液に直接触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。
ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

電池の寿命について

●付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
●使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなることがあります。
●買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなることがあります。

電池の廃棄

●お住まい地区自治体の指定にしたがってください。

注意

火に入れると破裂の原因となり危険です。

3. 時計の使い方

図は操作説明用ですので、実際のものと異なることがあります。



【時刻の合わせ方】 ❸

分針をゆっくり回して、時刻を合わせます。



時針(短い針) 分針(長い針)

注意

時針には触れないでください。故障や時間違いの原因になります。

【笛止めの取り付け / 取り外し】 ❶

操作するときには、ふたを取り外し、操作が終わったら取り付けてください。

笛止めの取りはずし方

笛部を指で押え笛止めを手前に引きます。

※時計をご使用になるときは、必ず取り外してください。

笛止めの取付け方

笛部を指で押え笛止めを差込みます。

※輸送するときは、必ず笛止めを取り付けてください。

【報時スイッチの設定】 ❹



ON 鳴らすとき

OFF 鳴らさないとき

【振り竿ロックの解除と振り子の取り付け】 ❻

矢印の方向へ指で押してロックを解除します。ロックがかたいときには、時計本体を押さえて、強めに押してください。

※時計をご使用になるときは、ロックを解除してください。

※輸送するときは、必ずロックしてください。



ご注意

電池を交換するときは、振り子を取り外してください。取り付けたままで操作すると破損や振り子が落下して家具などにキズをつける原因になります。

※扇風機やエアコンなどの風により、振り子の動きが乱れることがあります。

❶ 笛止めをはずす

ふたを取り外して操作してください。☞【笛止めの取り付け / 取り外し】参照

❷ 電池ホルダーの⊕⊖に合わせて電池を入れる

※⊕⊖を逆に入れると時計は動きません。

❸ 分針をゆっくり回して時刻を合わせる

※針をはやく回すと、報時数が合わなくなることがありますので、必ずゆっくり回してください。

※毎45～0分までの15分間で時刻合わせをした場合、最初の正時では時刻と報時数が合わないことがありますが、つぎの報時から正常になります。

❹ 報時スイッチを設定する

報時スイッチ　　ON：毎正時、30 分に報時します。

毎正時：時刻に対応した数　例 3時ならば3回

30分：1回

報時スイッチ　OFF：報時しません。

※報時しているときは、報時スイッチをOFFにしないでください。

※報時スイッチを OFF から ON にした場合、最初の正時では時刻と報時数が合わないことがありますが、つぎの報時から正常になります。

※暗くなると報時をしなくなる機能はついていません。

❺ 時計を掛ける

5. 時計の掛け方 に従い、落下しないように確実に掛けてください。

❻ 振り子を取り付ける

振り竿のロックを解除して、振り竿に振り子を掛けてください。

4. 電池の交換　早めに交換して液もれを防ぎましょう

注意

電池からの液もれにより、時計の修理や家具の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防止するためにつぎのことをお守りください。

- ●時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- ●時計が動いていても１年に1回定期的に交換する。
- ●電池の⊕⊖を間違えない。

5. 時計の掛け方

時計の掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険がありますので、確実に掛けてください。

強制
○時計を垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。
○時計を掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

注意
○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
○ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに掛けてください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
●木ねじは下図の通り、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。





その他の壁面の場合

●石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。**その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。**

よい掛け方



わるい掛け方の例



振り子が止まったり、動きが乱れることがあります。

6. お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
●静電気により、時計や壁面が汚れることがあります。定期的に汚れを落としてください。

7. 時計の廃棄

●お住まい地区自治体の指定にしたがってください。

8. おもな製品仕様

使用温度範囲	−10 ～50℃
時間精度	平均月差 ±20 秒（常温中のクオーツ精度）
使用電池	単 1 形マンガン乾電池 JIS 規格 R20P　1 個
電池寿命	約 1 年
報時機能	報時スイッチによりON／OFF切り替え
報時精度	表示時刻に対して ±30秒
報時時刻	毎正時および30分にお知らせ
報時音	ふいご式
その他	振り子飾り

■製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

振り子	1個	木ねじ	1個	単1形マンガン乾電池	1個
取扱説明書	本書	保証書	1枚		

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みの上ご利用ください。ご不明な点は弊社お客様相談室にお問い合わせください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路・歯車等）は製造打ち切り後、7 年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。

保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

お問い合わせ

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお問い合わせください。

お問い合わせに際しては、時計裏面に表示してあります製品番号（型番）をお伝えください。　例　4MJ○○○

（フリーダイヤル）

お客様相談室　0120-557-005

受付時間 9:00 ～ 17:00 （土日、祝日および当社休日を除く）

（Y0909）